

Pour réaliser le circuit imprimé par la méthode du transfert de toner, il faut utiliser cette image miroir du cuivre final (cuivre_miroir), sauf pour l'alimentation ou il faut utiliser le fichier (cuivre).



